

太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

**設定変更前
にご確認ください**

メーカー製造時期により、売電期間終了後に設定変更を自動で行う機種がございます。
モニタに☀マークが表示されている場合は、以下の設定変更を行う必要はありません。
(No.2 STEP8 参照)



画面左下の**設定**を押してください。

STEP
01



充放電設定を押してください。

STEP
02

▶を押してください。

STEP
03



太陽光余剰充電設定
を押してください。

STEP
04



太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう
蓄電池のモード変更の操作方法について



余剰電力充電ONを押してください。

STEP
05



ホームを押してください。

STEP
06

戻るを押してください。

STEP
07



☀️ このマークが出れば
設定完了です。

STEP
08



変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

ネクストエナジー
お問い合わせ
使用方法のご相談



0120-338-647

●受付時間
平 日 / 10:00~17:00