


太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

～「経済モード」→「グリーンモード」 設定変更方法～


- ① 設定情報画面に切り替える
[設定] をタッチします。




- ② 運転モード種類を選択する
運転モードの[自動] をタッチします。




- ③ モードを変更する
グリーンモードをタッチします。



- ④ 変更したモードを確定する
[確定] をタッチします。



- ⑤ 変更したモードを保存する
[はい] をタッチします。



- ⑥ ホーム画面に戻る
[ホーム] をタッチします。



変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

お客様
相談窓口



0120-71-9006

●受付時間／24時間受付
土・日・祝も受付
しております。